

撚り方向（S撚り・Z撚り）

S撚り

左上がり / 右下がり



Z撚り

右上がり / 左下がり



糸は「撚り」をかけることによって一本の線になりますが、糸には常に「掛かった撚りと反対方向に回転して、元の状態に戻ろうとする力」が働いています。

- ・ 単糸の場合

一方向にしか撚っていないため、戻ろうとする力が強いです。

- ・ 双糸の場合

逆方向の撚りを組み合わせることで力を打ち消し合っているため、回転する力が弱まります。

これが、斜行（しゃこう）

→ 洗濯などを繰り返すうちに、Tシャツなどが全体的にねじれたりする現象を引き起こします。

#Tomap